




WWW.CHINA-GAOMEI.COM

GM110BT85

操作手册 高美洗地车
安静 高效



24小时在线服务
扫一扫 关注高美微信公众平台

CREATIVE FOR YOU

高美 为您创新



WWW.CHINA-GAOMEI.COM

GM110BT85 高美洗地车

引言

每个新型号均配备本手册，以提供必需的操作与维护说明。

操作或维修机器时请完整阅读本手册并了解机器。

该机器将提供卓越的服务。然而，若在日常操作中注意以下事项，则能达到事半功倍的效果：

- 操作机器时非常小心。
- 定期维护机器——根据每台机器提供的维护说明。
- 维护机器时使用高美提供的部件或同类部件。

保护环境

请按照当地废物处理法规以环保的方式处理组装材料、旧的机器组件和旧电池。

始终记住尽量将物品回收利用。

机器数据

请在安装时填写，供以后参考。

型号 - _____

序列号 - _____

安装日期 - _____

用途

GM110BT85 是一款驾驶式工业 / 商业机器，可以擦洗粗糙和光滑的硬质表面，例如混凝土、瓷砖、石头和合成材料等。典型的应用场合包括学校、医院 / 卫生保建设施、办公楼以及商场，禁止在土地、草地、人造草皮或铺设地毯的地面上使用本机器，本机器只能用于室内。本机器不能用于公路上。请勿进行本操作员手册说明以外的其他操作。

合肥高美清洁设备有限责任公司

地 址：安徽省合肥市蜀山区香怡路 24 号

电 话：0551-62588767

传 真：0551-62588887

网 址：www.china-gaomei.com

版本号：20181115

目 录

注意事项	4	过载复位开关	20
操作	8	倒车指示灯	20
机器组件	8	烘干并清洗污水箱	21
控制盒仪表	9	机器故障排除	24
机器工作原理	10	维护	25
洗涤方式	10	维护表	25
刷子信息	11	电瓶充电	26
机器设定	12	更换刷盘、针座和百洁垫	26
安装吸水扒组件	12	刷盘和百洁垫	27
安装刷盘 / 针座 / 百洁垫	12	吸水扒胶条	28
注入清水至清水箱	13	更换吸水扒胶条	29
机器操作	14	调整吸水扒胶条	32
操作前检查	14	推动、拖拽和运送机器	33
操作之前	14	存放机器	34
洗地	15	防冻保护	34
操作机器期间	17	充电器 LED 灯指示	34
洗地方式	17	规格	35
清水箱水位透明管	18	一般机器尺寸 / 容量	35
污水箱污水感应器	19	类型	35
电瓶耗用指示灯	19	轮胎	35
		机器尺寸	36

下列为本手册中使用的符号与相关说明：

警告：用于警告会导致严重人员伤害或死亡的风险或不安全操作。



为安全起见：指出使用机器时所必须遵守的事项以保障安全。

以下信息标识可能对操作员构成危险，了解何时可能出现这些情况，找出机器上的所有安全隐患，立刻报告机器损坏或故障操作。

警告：电瓶会释放氢气，可能会引起火灾或爆炸，请远离火花或开放式火源。



警告：易燃物质可能会引起爆炸或火灾，请勿在槽中使用易燃物质。



警告：易燃物质或活性金属可能会引起爆炸或火灾，请勿拾取。



出于安全考虑：

1. 在下列情况下，不要操作机器：

- 未经培训和授权。
- 未阅读并理解操作员手册。
- 摄入酒精或药物后。
- 正在使用手机或其他类型的电子设备时。
- 停用刹车。
- 未处于适当的工作状态。
- 位于存在可燃蒸气 / 液体或易燃尘埃的地区。
- 位于黑暗且不能安全地查看控制装置或操作机器的地区，除非正在操作或已经打开照明灯。
- 可能有跌落物体的区域，除非装有顶棚。

2. 操作机器时：

- 检查机器是否有液体泄漏的情况。

重要安全说明——妥善保存这些说明

- 使火花和明火远离燃料补给区域。
 - 确保所有安全设备就位并且正常工作。
 - 检查刹车和转向装置是否运行正常。
3. 使用机器时：
- 只能根据本手册中的说明使用。
 - 使用刹车停止机器。
 - 在斜坡和光滑表面上慢行。
 - 转弯时减速。
 - 机器运行时要保证操作员整个身体都在操作台内。
 - 机器倒车时要特别小心。
 - 禁止儿童在机器上或附近玩耍。
 - 机器上不要搭载乘客。
 - 始终遵守安全和交通规则。
 - 立刻报告机器损坏或故障操作。
 - 遵守化学品容器上的混合、处理和废弃说明。
 - 遵守有关湿地板的安全指南。
 - 遵守有关湿地板的现场安全指南。
4. 离开或维修器时：
- 在水平表面上停放。
 - 关闭机器并取下钥匙。
5. 维修机器时：
- 所有工作必须在照明条件好、能见度高的环境下进行。
 - 避免移动部件，不要穿着宽松的衣服或佩戴首饰，将长发束起扎好。
 - 在斜坡上推动或拖拉机器时不要停用刹车。
 - 不要在电气元件附近对喷雾通电或用水管冲洗机器。
 - 运作机器要断开电瓶接头。
 - 必须由受过训练的人员安装电瓶。
 - 必须由训练有素的服务技师进行所有的维修工作。
 - 不要对机器进行任何不同于原始设计的改装。

- 使用高美提供的或批准的更换部件。
- 穿戴所需的和本手册中推荐的个人防护装备。

出于安全考虑：佩戴听力保护装置。

出于安全考虑：佩戴保护手套。

出于安全考虑：佩戴眼睛保护装置。

出于安全考虑：佩戴防尘面具。

6. 将机器装载到卡车或拖车上或从卡车或拖车上卸载机器时：

- 装载机器时排空水箱。
- 关闭机器时先将洗地刷盘和吸水扒收起。
- 关闭机器并取下钥匙。
- 使用能够支撑机器和操作员重量的斜坡、卡车或拖车。
- 使用绞盘。除非装载高度离地小于 380 mm (15 in.)，不要将机器推到卡车或拖车 / 从卡车或拖车上推下机器。
- 卡住机器轮胎。
- 将机器固定在卡车或拖车上。

安全标签会依照指示的位置标示在机器上。如果标签遗落，损毁或难以辨认，请更换新标签。

警告标签——电瓶会排放出氢气。可能引起爆炸或火灾。远离火花及明火。充电时保持开盖




位于座位面板

警告标签——易燃物或活性金属可能会导致爆炸或火灾。不要拾取。



位于座位面板



安全标签——操作机器时请阅读手册



位于座位面板

警告标签——易燃物可能会导致爆炸或火灾。不要在水箱中使用易燃物



位于溶液注入孔下方和踏板旁

安全标签——仅限授权的服务技师



位于电子面板上，座椅下方

机器组件




- 1. 方向盘
- 2. 机身主拉手
- 3. 倒车指示灯
- 4. 清水箱盖
- 5. 水位指示透明管
- 6. 电瓶充电接口
- 7. 驱动轮



- 8. 刷盘
- 9. 吸水扒组件
- 10. 操作面板
- 11. 防跌支架
- 12. 刷盘电机(左右)
- 13. 大脚轮
- 14. 吸污管
- 15. 导向轮
- 16. 排污管
- 17. 吸水扒组件平衡调节螺母

控制和仪表



- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 主电源开关 | 6. 电瓶电量表 |
| 2. 刷盘开关按钮 | 7. 调速开关 |
| 3. 吸水马达开关按钮 | 8. 前进后退开关 |
| 4. 过载断路器 | 9. 水阀开关 |
| 5. 故障指示灯 | |

控制台符号



主电源开关 刷盘电机开关 吸水电机开关 前进后退开关 调速开关 水量调节开关 喇叭按钮

机器工作原理



机器的清洗部件为：一个清水箱、刷盘、针座或百洁垫，一支吸水扒组件，一台吸水马达和一个污水箱。

控制面板上的按钮可控制机器的刷洗功能。打开刷盘电机开关和吸水扒升降开关，放下刷盘和吸水扒。前进、后退开关放在“前进”的位置，调整好速度开关（根据不同的地面，调整到适合的速度），然后松开手动刹车，踩下踏板，开始清洗。

机器有两个可用的盘刷，刷头宽度为 420mm（16 英寸）。

说明：污粒的数量和类型会决定使用刷头或百洁垫的类型。若需特殊建议，请参阅本手册（刷头信息）一节，或联系高美代表。

洗地方式

清水箱中的水和清洁剂通过电磁阀流到刷盘及地面，利用清洁剂和水混合的溶液，通过刷头旋转洗刷地面。在机器前进的同时，吸水扒将地面上的污水通过吸水马达吸入污水箱内。

刷子信息

为确保最佳效能，请使用正确的刷子类型进行清洁工作。建议使用刷子和百洁垫如下：

不留刮痕的合成树脂刷头——此刷子使用较柔软一般用途的合成树脂刷子，用来刷洗轻微污粒，而不会刮伤亮面涂层地板和地面。

尼龙刷——建议适用于刷洗涂层地板，清洁而不留刮痕。

针座和百洁垫——用于地板和油漆地面，使其表面光洁亮丽。

附：

针座和百洁垫型号：420mm，16 英寸欧式泡棉针座 +NP-500 卡扣 FBP180002。

刷盘型号：420mm，15 英寸欧式 0.50 洗涤刷 +NP-500 卡扣 FBP180002。



机器设定

安装吸水扒组件

1. 将机器停放在平稳的地面上。
2. 请将机器钥匙开关关闭。

出于安全考虑：离开或维修机器时，在水平表面上停车、关闭机器并拔出钥匙。

3. 将吸水扒从吸水扒支架上卸下，并旋紧两个旋钮。
4. 连接吸污管和吸水扒组件，按照图示。



吸水扒在出厂时已经预设好，如果需要调整吸水扒组件，请参阅本手册《调整吸水扒》一节。

安装刷盘 / 针座 / 百洁垫

若要安装刷盘或百洁垫，请参阅本手册《更换刷盘、针座和百洁垫》一节。

注入清水至清水箱

出于安全考虑：离开或维修机器时，在水平表面上停车、关闭机器并拔出钥匙。

机器后方设有软管注入孔。



警告：易燃物质可能会引起爆炸或火灾。请勿在槽中使用易燃物质。

洗地方式：打开清水箱注入孔，并注入部分的水（请勿超过 60 摄氏度）。依据水箱上的混合比例说明，将所需使用的清洁剂倒入清水箱，然后再将温水注入清水箱，同时，污水箱内要加上消泡剂（比例请参照消泡剂上的说明）。

出于安全考虑：使用机器时，请遵守化学容器上的混合比例与处理说明。

说明：如果用水桶将清水注入清水箱，请确定水桶是干净的；请勿使用同一个水桶注入清水并排放污水。

注意：如为传统洗地方式，请一律使用建议的清洁剂。如因清洁剂使用不当造成机器损坏，制造厂商不承担担保的责任。

机器操作

操作前检查

- 检查机器是否有液体泄漏的情况。
- 检查水箱盖密封圈是否受损或有异物。
- 检查吸水马达过滤网是否堵住。
- 检查刷子状况。移除刷子周围的线团、绑带、铁丝、塑胶包装或其他碎屑。
- 检查吸水扒是否磨损或脏污，或需要调整吸水扒的角度。
- 检查吸污管和吸水扒的吸污口是否有脏污阻塞或污水管是否破裂。
- 排干并清理污水箱。
- 检查刹车和方向盘是否可正常操作。
- 检查喇叭、倒车灯是否正常。
- 检查维修记录，以决定是否需要进行机器维护。

操作之前

在洗净之前，请先取出大型碎屑，取出可能缠绕在刷子周围的金属线、线团、细绳等。

请事先计划清洗方式，请尽量做长期规划安排，将停机和开机次数降至最低。请勿一次清理整层楼或整区。

事先擦净以防斑纹产生。

洗地

出于安全考虑：尚未阅读并理解操作手册前，请勿操作机器。

1. 请将开关钥匙开启。
2. 开灯（如果配备）。
3. 请按照需要移动机器的方向来设定方向开关（前进或后退）。

说明 1：机器前进与后退开关打在“前进”方向，是正常洗地。



说明 2：机器前进与后退开关打在“后退”方向，吸水扒组件会自动抬起，吸水马达关闭，倒车灯亮起，以表警示。

4. 踩下推动踏板即可开始洗地。





警告：易燃物质或活性金属可能会引起爆炸或火灾，请勿拾取。

5. 松开脚踏开关，按下吸水扒升降电机开关收起吸水扒，按下刷盘电机升降开关，收起刷盘。关闭电源，停止机器。



吸水扒升降开关 刷盘电机升降开关

6. 如果需要急速停止或在倾斜面上操作时，可用刹车踏板来控制机器。在进行洗地时，请勿在倾斜度超过 7%（4°）斜坡操作机器。

出于安全考虑：使用机器时，在斜坡和光滑表面上慢行。

操作机器期间

请尽量直线前进，避免撞到柱子或刮到机器两侧。将清洗路线重叠几公分（几英寸）。

当机器在行进中，请避免大幅度旋转方向盘。机器对方向盘的转动非常灵敏。除非在紧急情况下，否则请避免急转弯。

当到达走道底端时，请从底端朝走道开口进行清洗。

在清洗时，根据需要调整机器速度和清水流量，尽可能用中等速度和最低清水流量。

使机器持续行进以避免损伤地面。

如果发现清洗效果不好，请停止清洗并参阅机器故障排除。

洗地方式

如果泡沫过多，建议使用消泡剂注入污水箱。

根据需要更换针座或百洁垫来清洗。

请注意电池电量指示灯，以确定有足够的电量进行机器运作。

请注意清水箱指示透明管，确保清水箱不是空的，在重新注入清水箱之前，请先清洗清水箱。

在离开机器前，请先取下钥匙。

清洗完毕后，进行每日维护程序（请参阅《机器维护》）

在斜坡上缓慢驾驶机器：下坡时使用刹车踏板控制机器和旋转调速开关调慢机器速度，在机器上坡而非下坡时进行洗地。

出于安全考虑：使用机器时，在斜坡和光滑表面上慢行。

不得在环境温度超过 43°C (110° F) 的区域操作机器。不得在环境温度低于 0°C (32° F) 的区域开启洗地功能。

机器洗地操作时的最大额定斜度为 7%，运输机器的最大额定斜度为 19.25%。

清水箱水位透明管

清水箱水位管可以简单明了地标明实时水位，方便机器操作，确保机器正常使用。



清水箱水位透明管

污水箱污水感应器

当污水箱已满时，污水箱污水感应器会切断吸水马达电源，但不会停止功能，请及时排除污水箱污水，以便正常继续使用。

污水感应器罩



污水箱污水感应器




电瓶耗用指示灯

电量耗用指示灯会显示电池的电量。

但电池充满电时，所有（十个）指示灯都亮起。随着电量耗用，指示灯会从右至左依次熄灭，直到仅左侧的指示灯在闪烁（红灯）。

当左侧的指示灯在闪烁时，就会关闭洗地功能，以提示操作员电池的电量状态。当指示灯闪烁时，机器停止推进。当指示灯闪烁时，需对电池充电。



说明：请勿太过频繁为电池充电，请在必要时充电；过度充电会缩短电池的寿命，请勿在左侧指示灯指出电池需要充电时，才对电池充电；等到电池充电后，左侧的电量耗用指示灯才会停止闪烁。


过载复位开关

过载复位开关可为装置提供应急防护，可在电路超载时，自动断电。



过载复位开关

倒车指示灯



倒车指示灯

排干并清洗污水箱

在清理完或当污水箱污水感应器切断吸水马达电源时，请排干并清理污水箱。然后填满清水箱，就可以进行清洗工作。

1. 请立即将机器推到清水排放沟。



2. 请将机器钥匙开关关闭。

出于安全考虑：离开或维修机器时，在水平表面上停车、关闭机器并拔出钥匙。

3. 移除污水箱排水管。将排水管向上握住时，请打开上盖，再慢慢将排水管放到地板排水沟或水槽。

4. 把操作员座椅向前倾，将座椅弹簧锁挂住，就可以挂起座椅。


5. 将污水箱盖抬起，使用清水冲洗污水箱内部。



警告：易燃物质可能会引起爆炸或火灾。请勿在槽中使用易燃物质。


请勿使用蒸汽清理水箱，高热会损坏水箱及组件。

6. 用清水冲洗污水箱内部的浮标感应器。




7. 在污水箱排干后，盖好排污管盖，并将排水管装回原位。

8. 逆时针拧下污水过滤网，如果它变脏，请使用湿布或毛刷轻轻洗刷。请等到过滤网干燥后，再将它装回机器，切忌用水枪对着过滤网冲洗。




9. 盖上污水箱盖子，保证四周无其他异物，如下图。



10. 移除排污管，将排污管向上握住时，请打开排污管盖，再慢慢将排水管放到下水道或水槽。


11. 使用清水冲洗清水箱，再冲洗清水箱内部后侧的浮标感应器，冲洗清水箱底部的过滤网。



12. 从后面打开清水箱盖注入清水，来清洗水箱。擦拭盖子底部，先装上清水箱密封圈，再装回盖子。



13. 查看清水过滤网是否干净，如果有异物，逆时针拧下透明盖，取下过滤网，清洗干净再装上。



14. 在清水箱排干后，装上清水注入口上盖，并将排污管装回原位。

机器故障排除

问题	原因	解决方法
吸力不足	吸水马达已关闭	打开吸水马达
	吸水扒胶条磨损	调转方向或更换吸水扒胶条
	吸水扒移位	调节吸水扒
	吸污管堵塞	清除堵塞
	污水过滤网变脏	清洁过滤器
	吸水扒上有碎屑	移除垃圾
	连接至吸水扒上的吸污管未接上或已破损	重新连接或更换吸污管
	污水箱盖或排污管盖未盖紧	检查是否有阻塞物并盖好盖子
吸水马达不工作	吸水马达开关已关闭	打开吸水马达开关
	污水箱满	排干污水箱
	泡沫填满污水箱	清空污水箱
		减少清洁剂使用或在污水箱内加入适量消泡剂
	污水箱感应器变脏、损坏或阻住	清洁或更换感应器
刷盘出水量少或不出水	清水箱是空的	填满清水箱
	关闭了水阀	打开水阀
	电磁阀损坏	更换电磁阀
	清水箱滤网堵塞	排干清水箱，取出清水箱滤网进行清理然后装回
洗地效果不佳	使用不合适的清洁剂或刷子	联系高美维护人员
	污水箱满	清空污水箱
	清水箱空	清水箱加水
	针座或百洁垫上有碎屑	移除垃圾
	洗刷刷磨损	更换刷子
	电池电量低	对电池充电直到充电器关闭

维护表

下表指出了每一程序的责任人

O = 操作员

T = 接受过专门培训的人员

间隔周期	责任人	说明	程序
每日	O	刷盘 / 针座百洁垫	检查刷盘 / 针座的高度
	O	污水箱	检查损坏和磨损或有碎屑
200 小时	T	免维护电池电极和接线	检查并清洁
500 小时	T	真空马达	检查马达刷子 (首次运行 500 小时检查后每 100 小时检查一次)
	T	刷盘马达	检查马达刷子 (首次运行 500 小时检查后每 100 小时检查一次)
	T	大脚轮	检查损坏和磨损

注意：在多尘的极端条件下可能要更加频繁的维护。

电瓶充电

重要信息：充电时，请确保已根据电瓶类型对充电器进行了适当的设置。


1. 将机器推往平坦干燥的地面。

说明：请确定该区域通风状况良好。

2. 将机器钥匙开关关闭。

出于安全考虑：离开或维修机器时，在水平表面上停车、关闭机器并拔出钥匙。

4. 将充电器接头插入电瓶充电接头。




更换刷盘、针座和百洁垫

1. 将机器停放在平坦的表面，确定刷盘电机在升起的位置。

2. 将机器钥匙开关关闭。

出于安全考虑：离开或维修机器时，在水平表面上停车、关闭机器并拔出钥匙。



刷盘和百洁垫

机器配备有刷盘和百洁垫，每日检查刷盘和驱动轮毂上是否有线团缠绕住。另外，也应该检查刷盘是否有损坏和磨损。

出于安全考虑：离开或维修机器时，在水平表面上停车、关闭机器并拔出钥匙。

如果刷盘的很多刷毛不见或长度小于 10 毫米（0.38 英寸），请更换刷子。在使用前，请先将百洁垫安装在百洁垫驱动盘上，针座用来固定百洁垫。在使用后，需要立即用肥皂和清水来清洁百洁垫。请勿使用高压清水清洁百洁垫。将百洁垫挂好或平放晾干。

说明：请更换整组的刷盘和百洁垫，否则刷盘或百洁垫的施力会不一。




吸水扒胶条


吸水扒胶条是导入废水，让吸水电机通过吸污管吸入污水箱内。

每日检查吸水扒胶条的磨损情况。如果吸水扒胶条磨损一半，调转方向或更换胶条。

吸水扒组件在运输机器时可从吸水扒支架上拆下，按逆时针拧下吸水扒组件固定螺母，防止损坏。



拔下吸污管



逆时针拧下固定螺母

更换（调转方向）吸水扒胶条

1. 将机器停放在水平地面，确定刷盘电机、吸水扒在升起位置。

2. 将机器钥匙开关关闭。


出于安全考虑：离开或维修机器时，在水平表面上停车、关闭机器并拔出钥匙。




3. 从机器上卸下吸水扒组件，松开吸水扒压条卡扣。



4. 将吸水扒胶条从吸水扒组件上取下，将吸水扒组件的压条用取下，将后吸水扒胶条取下，旋转上访问旋钮，可取下前方胶条。




5. 拆下吸水扒胶条, 看看是否磨损, 如果一面磨损, 调换方向至另一面使用; 如果两面均磨损, 请更换新的吸水扒胶条。更换新吸水扒胶条请注意如下事项: ①吸水扒胶条边缘有凹口的放在吸水扒组件前面, 俗称前吸水扒胶条; ②吸水扒胶条边缘没有凹口的放在吸水扒组件的后面, 俗称后吸水扒胶条; ③安装吸水扒胶条压条时请注意方向, 如图所示:




(说明: 上图 3 为错误安装图示, 图 4 为正确安装图示)


6. 安装新的后吸水扒胶条或将现有的吸水扒胶条调转方向至另一面, 并确定已将吸水扒胶条上的孔对准勾住吸水扒组件的凸缘。




7. 安装前吸水扒胶条时，拧紧旋钮。安装后吸水扒胶条时，扣紧压条和卡扣组件，压条有口子的一边朝下。



8. 将吸水扒装回吸水扒安装在吸水扒支架上，并装好吸污管。



9. 将吸水扒组件的固定螺母拧紧。



调整吸水扒

调整吸水扒，确定吸水扒边缘可完全与清洗地面接触，请在平坦地面上进行此项调整。



出于安全考虑：离开或维修机器时，在水平表面上停车、关闭机器并拔出钥匙。

1. 检查吸水扒胶条与地面是否完全接触或是否在 45 度角。

2. 如果吸水扒胶条与地面非接触或

有一点缝隙，请调整箭头“2”所示的调整螺母，顺时针旋转吸水扒螺母，使吸水扒胶条上升；逆时针旋转此旋钮，吸水扒下降，与地面接触，最佳状态请根据实际需求进行调整，调整好以后切记如箭头“2”所示上下两个螺母一定要拧紧。

3. 如果吸水扒胶条中间与地面接触良好，但左边有缝隙，如箭头“1”所示，调整螺母，顺时针旋转调节螺母，左边吸水扒胶条抬起；逆时针旋转，吸水扒胶条下降，与地面接触，最佳状态请根据实际需求进行调整。



4. 如果吸水扒胶条中间与地面接触良好，但右边有缝隙，如箭头“3”所示，调整螺母，顺时针旋转调节螺母，左边吸水扒胶条抬起；逆时针旋转，吸水扒胶条下降，与地面接触，最佳状态请根据实际需求进行调整。

5. 如果吸水扒胶条两边与地面接触良好，中间与地面接触有缝隙，请逆时针旋转箭头“2”所示的调整螺母，使吸水扒胶条与地面接触良好或在 45 度角；若果两边有所变动，请按前第 2、3、4 步骤进行调整。

推动，拖拽和运送机器

推动或拖拽机器

如果关闭了机器，您可将它向前或向后推动，但不能从前侧拖拽它。

出于安全考虑：不要在停用刹车时操作机器。

在尝试推动或拖拽机器之前，请中断推动马达线束并解除刹车。

仅能在平坦表面上推动或拖拽机器。请勿超过 3.2k p/h (2mph)，请勿尝试在高速推动或拖拽机器。

立刻推动或拖运机器，请放下手动刹车手柄。

运输机器

使用卡车或拖车搬运机器时，请务必遵循下列程序：

1. 升高吸水扒组件和刷盘电机。

出于安全考虑：将机器装载到卡车或拖车上或从卡车或拖车上卸载机器时，装载机器之前，必须先将水箱清空。

2. 使用建议的装置装卸机器。

出于安全考虑：运输机器时，请使用建议的装卸装置从卡车或托车上装卸机器。

3. 将机器正面紧靠在卡车或拖车的前方部位。

4. 在每个驱动轮的后方放置障碍物，以防止机器滑动。

5. 用绳索捆绑住机器的货架，再捆绑至拖车或卡车，以防止机器倾斜。

出于安全考虑：运输机器时，用绳索将机器固定在车板上。

存放机器

在长时间存放机器时，请采取下列步骤。

1. 排干并清理清水箱和污水箱。，打开污水箱以通风。
2. 将机器停放在阴凉干燥的区域，请勿将机器受雨淋，室内存放。
3. 将电瓶取出，或每 3 个月为电瓶充电一次（一定要充满）。

防冻保护

出于安全考虑：离开或维修机器时，在水平表面上停止并关闭机器。

1. 排空溶液槽和回收罐中的水。
2. 将 2 加仑（8 升）丙二醇基 / 娱乐车 (RV) 用防冻剂全部倒入溶液槽中，不要稀释。
3. 对机器通电，然后操作溶液流动系统，防冻剂出现在擦洗头时关闭机器。

智能充电器的 LED 灯指示工作状态

LED 灯	指示状态	工作状态
LED1、LED2	闪亮、风扇不转	预充状态 【充电时间：3 小时】
LED1、LED2	亮红灯、风扇转	恒流状态 【充电时间：7-8 小时】
LED1、LED2	亮红灯、风扇转	恒压状态 【充电时间：4.5 小时】
LED1、LED2	LED1 亮红灯、LED2 亮 绿灯、风扇不转	小恒流状态 【充电时间 4.5 小时】
LED1、LED2	LED1 灯灭、LED2 亮绿灯、 风扇不转	充电完成
备注		
LED2 亮红灯的几种情况	1、负载短路	
	2、电线接反	
	3、电池线短路	
	4、过温—LED2 亮橙灯	

一般机器尺寸 / 容量

项目	尺寸 / 容量
长度	1500mm
高度	1330mm
宽度 / 框架	900mm
宽度 / 后吸水扒	1120mm
刷子直径	425mm × 2
洗地宽度	800 mm
清水箱容量	110 L
污水箱容量	125 L
重量 / 含准电池组件	351kg

声压级别 LPA	58dB
----------	------

类型



类型	数量	电压	额定电流	重量 (每个)
电池 (标准)	4	6V	200Ah 3hr	36.1Kg

类型	用途	VDC	KW
电动马达	刷盘电机	24	0.55*2
	吸水马达	24	0.55
	驱动电机	24	0.55

类型	VDC	安培	赫兹	VAC
充电器 (智能型)	24	25	50	220

轮胎

位置	类型	尺寸
前轮 (1)	实心	235mm(OD) × 80mm 宽
后轮	实心	270mm(OD) × 80mm 宽



高美产品保修证（主卡）

（本保修卡为保修服务的主要凭证，请妥善保管）

保修条例：

在保修期间内，按使用说明书进行正常使用的状况下产生的故障，予以免费修理。请把修理商品保修证及发票拿到购买单位要求免费修理。

在保修期间，如发生以下情况之一，必须作为收费修理，请多谅解。

- 1、 不能够提供本保修证原件以及有效发票。
- 2、 错误的使用以及自行不当的修理或改造而产生的故障或损坏。
- 3、 买入后由运送、搬运或跌落造成的故障损坏。
- 4、 使用指定以外的电源(电压、频率等)或不正常电压造成的故障或损坏。
- 5、 机器外观、尘隔、滤芯、电线以及软管钢管等附件。

在本保修规定期限内，按以上约定条件进行免费修理，由于故障所造成的其他损失，概不承担相关责任。

用户名称: _____

地 址: _____

发票号码: _____

购买日期: _____

售机单位: _____

地 址: _____

高美产品保修证（副卡）

1、产品产品信息：

产品型号与名称：_____

出厂编号：_____

2、用户信息：_____

最终用户单位：_____ 电话：_____

地 址：_____ 传 真：_____

E-mail：_____ 邮 编：_____

3、销售单位信息：_____

销售单位名称：（盖章有效）

地 址：_____

联系人：_____ 电 话：_____

邮 编：_____ 销售日期：_____

为了实现本公司的服务承诺，以优良的服务解除用户的后顾之忧，本公司将在客户服务电脑系统中建立用户的信息档案。

1、请用户务必把保修证主卡和副卡尽快填好，并于购机后 1 个月内交保修证副卡寄回公司客户服务部备案，通信地址如下：

安徽省合肥市蜀山区香怡路 24 号

合肥高美清洁设备有限责任公司

2、如保修证主卡或购机凭证遗失，可查询本公司用户信息档案以保证得到应有的服务。

